

Front

Discover the New Features

MY Temui Ciri-ciri Baharu TK Yeni Özellikleri Keşfedin

EN Download IQOS App

Use the IQOS app to adjust device settings and customize your experience.* Visit www.iqos.com/apps

MY Muat Turun Aplikasi IQOS

Gunakan aplikasi IQOS untuk melaraskan tetapan peranti dan menyesuaikan pengalaman anda.* Lawati www.iqos.com/apps

TK IQOS Uygulamasını İndirin

Cihaz ayarlarını ayarlamak ve deneyiminizi kişiselleştirmek için IQOS uygulamasını kullanın.* www.iqosnc.com adresini ziyaret edin

Panel 2

Autostart

EN Autostart

Automatically starts heating after inserting SMARTCORE STICK™.

MY Autostart

Memulakan pemanasan secara automatik selepas memasukkan SMARTCORE STICK™.

TK Otomatik Başlatma

SMARTCORE STICK™ yerleştirildikten sonra otomatik olarak ısınmaya başlar

FlexPuff

EN FlexPuff

automatically analyzes your experience and may provide 4 extra puffs within experience lasting up to 6 min.*

MY FlexPuff

menganalisis pengalaman anda secara automatik dan boleh memberikan 4 sedutan tambahan dalam pengalaman yang berlangsung sehingga 6 minit.*

TK FlexPuff

deneyiminizi otomatik olarak analiz eder ve deneyim süresi 6 dakikaya kadar olan 4 ekstra çekim sağlayabilir.*

Panel 3

Quick Tips

MY Petua Pantas TK Hızlı İpuçları

Autostop

EN Autostop

During use, the experience will stop if the SMARTCORE STICK™ is moved, or removed from the device.

MY Autostop

Semasa digunakan, proses akan dihentikan jika SMARTCORE STICK™ digerakkan atau dikeluarkan dari peranti.

TK OTOMATİK DURDURMA

Kullanım sırasında SMARTCORE STICK™ Tütün Çubuğu hareket ettirilirse veya ısıtıcıdan çıkarılırsa kullanım deneyimi sona erer.

Panel 4

Battery Status

EN Battery Status

Short press Button, Status Lights indicate battery level.

MY Status Bateria

Tekan sekejap Butang, Lampu Status akan menyala untuk menunjukkan paras bateri.

TK PİL GÖSTERGESİ

Düğmeye kısa basın, Gösterge Işıkları pil seviyesini göstermek için yanar.

Panel 5

Light Blinks Yellow

EN Light Blinks Yellow

Battery depleted, need to charge.

MY Lampu Berkelip Kuning

Bateri hampir habis, perlu dicasan.

TK IŞIK SARI YANIP SÖNÜYÖRSA

Pil bitti, şarj olması gerekiyor.

Panel 6

Lights Blink White Twice

EN Lights Blink White Twice

IQOS ILUMA i ONE™ is outside operating temperature range (0°C-40°C).

MY Lampu Berkelip Puti Sebanyak Dua Kali

IQOS ILUMA i ONE™ berada di luar suhu operasi (0°C-40°C).

TK IŞIKLAR İKİ KEZ BEYAZ YANIP SÖNÜYÖRSA

IQOS ILUMA i ONE™ çalışma sıcaklığının dışındadır. (0°C-40°C).

Panel 7

Light Blinks Red

EN Light Blinks Red

Reset IQOS ILUMA i ONE™. If red Light blinking persists, contact Customer Care.

MY Lampu Berkeip Merah

Set Semula IQOS ILUMA i ONE™. Sekiranya lampu merah terus berkelip, hubungi Khidmat Pelanggan.

TK IŞIK KIRMIZI YANIP SÖNÜYÖRSA

IQOS ILUMA i ONE™ cihazını sıfırlayın. Kırmızı ışık yanıp sönmeye devam ederse Müşteri Hizmetleri ile temasa geçin.

Panel 8

To Reset

EN To Reset

Press Button for 7 seconds then release. All Status Lights will turn OFF, blink twice, and turn ON. If problem persists, contact IQOS Support.

MY Untuk Set Semula

Tekan Butang selama 7 saat, kemudian lepaskan. Semua Lampu Status akan MATI, berkelip sebanyak dua kali, dan MENYALA semula. Jika masalah berterusan, hubungi Sokongan IQOS.

TK CİHAZI SIFIRLAMAK İÇİN

Düğmeyi 7 saniye basılı tutun ve ardından bırakın. Tüm Durum Işıkları KAPANACAK, iki kez yanıp sönecek ve AÇILACAKTIR. Sorun devam ederse, IQOS Destek ile iletişime geçin.

Panel 9

How to use your IQOS ILUMA i ONE™

MY Cara menggunakan IQOS ILUMA i ONE™ anda TK IQOS ILUMA i ONE™ nasıl kullanılır?

1. Turn On

EN Turn On

Press and hold Button for 4 seconds, Status Lights will turn ON slowly.

MY Aktifkan

Tekan Butang selama 4 saat, kemudian lepaskan. Lampu Status akan MENYALA perlahan-lahan.

TK CİHAZI BAŞLATIN

Düğmeyi 4 saniye basılı tutun ve ardından bırakın; Gösterge ışıkları yavaşça yanar.

Panel 10

Charge

EN Charge

Before first use, fully charge your IQOS ILUMA i ONE™ in accordance with enclosed Safety Warnings and Instructions. (approx. 90 min).

MY Cas

Sebelum penggunaan pertama, cas sepenuhnya IQOS ILUMA i ONE™ anda mengikut Peringatan dan Arahan Keselamatan. (lebih kurang 90 min)

TK ŞARJ EDİN

İlk kullanımdan önce IQOS ILUMA i ONE™ cihazınızı Güvenlik Uyarıları ve Talimatlarına uygun olarak tamamen şarj edin. (yaklaşık 90 dakika)

Panel 11

Open

EN Open

Slide to open.

MY Buka

Leretkan untuk membuka.

TK AÇIN

Açmak için kaydırın.

Panel 12

Insert SMARTCORE STICK™

EN Insert SMARTCORE STICK™

Insert the SMARTCORE STICK™ to the line on filter until device vibrates and Light(s) pulse(s). Heating starts automatically, or by pressing Button for 1 second.

MY Masukkan SMARTCORE STICK™

Masukkan SMARTCORE STICK™ hingga ke tanda garisan pada filter sehingga peranti bergetar dan denyutan lampu. Pemanasan bermula secara automatik, atau dengan menekan Butang selama 1 saat.

TK SMARTCORE STICK™ TÜTÜN ÇUBUĞUNU TAKIN

SMARTCORE STICK™'i filtredeki çizgiye, cihaz titreşene ve ışık(lar) yanıp sönene kadar yerleştirin. Isıtma otomatik olarak başlar veya düğmeye 1 saniye basılarak başlatılabilir.

Panel 13

Begin Use

EN Begin Use

Start using once IQOS ILUMA i ONE™ vibrates and Status Light(s) stay fixed.

MY Mula Guna

Mula menggunakan peranti anda apabila IQOS ILUMA i ONE™ bergetar dan Lampu Status berhenti berkelip.

TK KULLANIMAYA BAŞLAYIN

Cihaz titreştiğinde ve Gösterge Işık(lar) sabitlenince kullanmaya başlayın.

Panel 14

Experience Countdown

EN Experience Countdown

During use Status Light(s) indicate remaining time.

MY Waktu Penggunaan

Semasa penggunaan, Lampu Status menunjukkan baki masa yang tinggal.

TK KULLANIM DENEYİMİ GERİ SAYIMI

Kullanım sırasında Gösterge Işık(lar) kalan süreyi gösterir.

Panel 15

Nearly Complete

EN Nearly Complete

To signal the last 30 seconds or last 2 puffs, IQOS ILUMA i ONE™ will vibrate once with one Light pulsing white.

MY Hampir Tamat

Untuk menandakan 30 saat terakhir atau 2 sedutan terakhir, IQOS ILUMA i ONE™ akan bergetar sekali dengan Lampu berkelip putih.

TK BİTMEK ÜZERE

Son 30 saniye veya 2 çekiş kaldığını haber vermek için bir ışık beyaz yanıp sönerken IQOS ILUMA i ONE™ titreşir.

Panel 16

Remove SMARTCORE STICK™

EN Remove SMARTCORE STICK™

Remove used SMARTCORE STICK™ and dispose as per Safety Warnings and Instructions.

MY Keluarkan SMARTCORE STICK™

Keluarkan SMARTCORE STICK™ yang telah digunakan dan buang mengikut Peringatan dan Arahan Keselamatan.

TK SMARTCORE STICK™'İ ÇIKARMA

Kullanılmış SMARTCORE STICK™'i çıkarın ve Güvenlik Uyarıları ve Talimatlarına göre atın.