

Kenali Peranti Anda

BONDS 2 by IQOS™

The diagram illustrates the components of the BONDS 2 by IQOS system. At the top, a detailed view of the top of the device shows a circular ventilation hole and a sliding cover. Below this is a full-length view of the device, which is a tall, rectangular unit with a circular button and status light on the front. To the right of the device is a coiled cable with two connectors. At the bottom, a detailed view of the bottom of the device shows a charging port.

Lubang Pengudaraan
Penutup Gelangsar

Butang &
Lampu Status

Port
Pengecasan

Mula Penggunaan

- 

1

**HIDUPKAN
(ATAU MATIKAN)**

Tekan Butang selama 4 saat sehingga peranti bergetar, kemudian lepaskan; Lampu Status akan **MENYALA** (atau **PADAM**) secara perlahan. Matikan peranti apabila tidak digunakan.
- 

2

CAS

Sebelum penggunaan pertama, cas sepenuhnya peranti mengikut Peringatan dan Arahan Keselamatan.

(lebih kurang 120 min dengan Penyesuai Kuasa yang serasi)

Petua Pantas

PENYEJUKAN

Peranti boleh digunakan sehingga 3 kali berturut-turut. Selepas 3 kali penggunaan berturut-turut, Lampu Status akan berkelip sebanyak dua kali ATAS dan BAWAH untuk menandakan proses penyejukan sedang berlangsung. (proses penyejukan mengambil masa lebih kurang 4 minit).

STATUS BATERI

Tekan sekejap Butang Lampu Status akan MENYALA untuk menunjukkan paras bateri.

The diagram illustrates the 'Petua Pantas' (Quick Guide) for the Butang device. It is divided into two main sections: 'PENYEJUKAN' (Cooling) and 'STATUS BATERI' (Battery Status). The 'PENYEJUKAN' section shows a device with a cooling icon and text indicating it can be used up to 3 times consecutively, with the status light flashing twice above and below after 3 uses to indicate the cooling process is ongoing, which takes about 4 minutes. The 'STATUS BATERI' section shows a device with a battery icon and text indicating that pressing the status light button will turn it on to show the battery level. Above the battery icon, there are three vertical bars representing battery levels: 100% (4 segments), 75% (3 segments), 50% (2 segments), and 25% (1 segment).

LAMPU STATUS BERKELIP KUNING

Baterai hampir habis, perlu dicaskan.

LAMPU STATUS BERKELIP PUTIH DUA KALI

Peranti berada di luar julat suhu operasi.

(0°C to 40°C)

LAMPU STATUS BERKELIP MERAH

Set semula peranti. Sekiranya lampu merah terus berkelip, hubungi Khidmat Pelanggan.

UNTUK SET SEMULA

Tekan Butang sehingga peranti bergetar sebanyak 3 kali, kemudian lepaskan. Semua Lampu Status akan PADAM dan MENYALA semula untuk mengesahkan SET SEMULA.

**MASA
PENGEKASAN**

Apabila Penyesuai Kuasa yang tidak serasi digunakan, Lampu Status akan berkelip perlahan-lahan dan pengecasan mungkin mengambil masa lebih daripada 120 minit.

bonds2
by IQOS

Panduan Pengguna

Untuk BONDS 2 by IQOS™


**Terokai dunia
Perkhidmatan &
Keistimewaan bersama
BONDS by IQOS™**

Untuk mengakses panduan
pengguna versi dalam talian
dan khidmat pelanggan

Lawati:
www.iqos.com

Cara menggunakan Peranti anda


1



BUKA

Leretkan untuk membuka.

2



**MASUKKAN
ROUNDHEAT
STICK™**

Masukkan
ROUNDHEAT STICK™
sehingga ke tanda
garisan pada penapis
dengan penapis
menghadap ke luar.

3

MULAKAN PEMANASAN

Tekan Butang sehingga peranti bergetar dan Lampu Status berkelip, kemudian tunggu getaran seterusnya.

4

MULA GUNA

Selepas getaran kedua, peranti sedikit putar keluaran. Peranti boleh digunakan sehingga 5 minit.

5 WAKTU PENGGUNAAN

Semasa penggunaan, Lampu Status menunjukkan baki masa yang tinggal.

6 HAMPIR TAMAT

Untuk menandakan saat terakhir, peranti akan bergetar SEKALI dengan SATU Lampu Status berkelip putih.

7

8

KELUARKAN
ROUNDHEAT
STICK™



TUTUP

Apabila selesai,
Keluarkan
ROUNDHEAT STICK™
yang telah digunakan
dan buang menurut
undang-undang
pelupusan tempatan.

Leretkan untuk
menutup selepas
digunakan.

Cihazınızı Tanıyın


BONDS 2 by IQOS™

Havalandırma Deliği
KaydırıcıDüğme ve
Durum Işıkları

Şarj Girişi


Başlarken

1

AÇIN
(VEYA KAPATIN)

Düğmeye 4 saniye boyunca basılı tutun, cihaz titreşene kadar bekleyin, ardından bırakın; Durum Işıkları yavaşça AÇILIR (veya KAPANIR). Kullanılmadığında cihazı kapatın.

2




ŞARJ EDİN

İlk kullanımdan önce, Güvenlik Uyarıları ve Talimatlara uygun şekilde cihazı tamamen şarj edin.

(uyumlu Güç Adaptörü ile yaklaşık 120 dakika)

Hızlı İpuçları

1




SOĞUMA

Cihaz arka arkaya 3 kez kullanılabilir. 3 ardışık kullanımdan sonra, Durum Işıkları yukarı ve aşağı iki kez yanıp söner, soğuma işleminin başladığını gösterir.

(soğuma yaklaşık 4 dakika sürer).


2



PİL DURUMU


Düğmeye kısa basın, Durum Işıkları pil seviyesini göstermek için yanar.

1

DURUM IŞIĞI SARI
YANIP SÖNER


Pil tükendi, şarj edilmesi gerekiyor.

2

DURUM IŞIKLARI İKİ
KEZ BEYAZ
YANIP SÖNER

Cihaz çalışma sıcaklık aralığının dışında.
(0°C - 40°C)

1

DURUM IŞIĞI
KIRMIZI YANIP
SÖNER

Cihazı sıfırlayın. Kırmızı ışık yanıp sönme devam ederse, Çağrı Merkezi ile iletişime geçin.


2



SIFIRLAMAK İÇİN

Düğmeye basın ve cihaz 3 kez titreşene kadar basılı tutun, ardından bırakın. Tüm Durum Işıkları KAPANIR ve tekrar AÇILIR, bu SIFIRLAMANIN gerçekleştiğini gösterir.

1



ŞARJ SÜRESİ

Uyumsuz Güç Adaptörü kullanıldığında, Durum Işıkları yavaşça yanıp söner ve şarj süresi 120 dakikadan uzun olabilir.

bonds 2
by IQOS

Kullanıcı Kılavuzu

BONDS 2 by IQOS™ için


BONDS by IQOS™ ile
Hizmetler ve Ayrıcalıklar
dünyasını keşfedinÇevrimiçi kullanıcı kılavuzu ve
müşteri hizmetleri için

Ziyaret edin:

www.iqosnc.comCihazınızın garantisi hakkında
daha fazla bilgi için
www.iqosnc.com/iqos-destek
adresini ziyaret edin.

Cihazınızı Nasıl Kullanırsınız


1



AÇIN


Açmak için kaydırın.

2

ROUNDHEAT
STICK™
YERLEŞTİRİN


ROUNDHEAT STICK™'i filtredeki çizgiye kadar, filtre dışı bakacak şekilde yerleştirin.

3

ISITMAYI
BAŞLATIN

Cihaz titreşip Durum Işıkları yanıp sönene kadar düğmeye basıp bırakın, ardından bir sonraki titreşimi bekleyin.

4

KULLANIMA
BAŞLAYIN

İkinci titreşimden sonra cihaz kullanıma hazırdır.


Deneyim sırasında ROUNDHEAT STICK™'i çıkarmayın veya döndürmeyin. Cihaz 5 dakikaya kadar kullanılabilir.

5

DENEYİM
GERİ SAYIMI


Kullanım sırasında Durum Işıkları kalan süreyi gösterir.

6

NEREDEYSE
TAMAMLANDI


Son 30 saniyeyi belirtmek için cihaz BİR KEZ titreyecek ve BİR Durum Işığı beyaz yanıp sönecektir.

7

ROUNDHEAT
STICK™'İ
ÇIKARIN

Deneyim tamamlandığında, kullanılan ROUNDHEAT STICK™'i çıkarın ve yerel imha gerekliliklerine göre atın.

8



KAPATIN

Kullandıktan sonra kapatmak için kaydırın.